

Besonderheiten

Audi A6 Kombi Automatik (2026)




Inhalt

Beifahrerairbag abschalten	2
Bordwerkzeug	2
Kofferraum	3
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen	5
Warndreieck	6


Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar, indem Sie den Schalter im Handschuhfach auf „OFF“ drehen. Bei Buchungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich in der Tasche in der Aussparung unter dem Kofferraumboden. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).



- **Kofferraumöffner Fahrertür**

Auf der Innenseite der Fahrertür, unterhalb der Armlehne, befindet sich ein zusätzlicher Schalter zum Öffnen des Kofferraums.



- **Rückbank Mittelteil separat umklappbar**

Der mittlere Teil der Rückbank ist separat umklappbar, was das Mitführen von länglichen Gegenständen wie z.B. Skiausrüstung mit vier Insassen ermöglicht.



- **Hebel zum Umlegen der Rückbank im Kofferraum**

An den Seitenwänden des Kofferraums befindet sich je ein Hebel, mit dem der Rückbankteil der jeweiligen Seite beim Einladen vom Kofferraum aus umgeklappt werden kann.



- **Knopf Kofferraumklappe schließen**

Die Kofferraumklappe öffnet nach dem Betätigen automatisch. Zum Schließen der Klappe muss der dafür vorgesehene Knopf an der Kofferraumklappe genutzt werden, da sonst Schäden am Stellmotor drohen.




RDKS (Reifendruck) zurücksetzen


Nachdem Sie den Reifendruck auf den Sollwert aufgefüllt haben, muss dieser anschließend gespeichert bzw. zurückgesetzt werden. So funktioniert's:

Im Infotainmentsystem unter Fahrzeug > „Reifen“ > „SET“ > „OK“

1. Fahrzeugmenü öffnen




2. „Service“ wählen




3. „Reifendruck speichern“ wählen



4. „Reifendruck speichern“ wählen



5. „Ja, jetzt speichern“ wählen



Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist die Aussparung in der Heckklappe. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.

